



設置上のご注意

ソファーを設置の際は、ソファーを壁から少し離してお使いください。
(目安：10cm程度)

壁に直接触れていると、色移りしたり、壁紙が変色するおそれがあります。
また、風通しが悪くて空気が滞留したり、壁側の結露や外気の影響でカビが発生しやすくなり、健康を害することがあります。



LEATHERTEX®
GUARANTEED QUALITY

この度は RELAX FORM の製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
お買い上げ頂いた製品を永く安全にご使用頂くために、この取扱説明書をお読みいただき、正しくお使い下さい。
また、この取扱説明書は必要に応じて、いつでもご確認していただけるよう必ず保管をお願いいたします。



RELAX FORM

取扱説明書

株式
会社 関家具

2022年10月現在

〒831-0033 福岡県大川市幡保201-1
TEL:0944-88-3515
(営業日)
毎週月曜～金曜日(祝日を除く)
午前9:00～午後18:00
<https://www.sekikagu.co.jp/>

設置上のご注意

- 開梱される際は、カッターナイフ等鋭利な物をご使用しないでください。張地を傷つける恐れがあります。
- 「直射日光の当たる場所」「暖房器具の近く」に設置しないでください。火災・破損・変形・変色の原因となります。
- 「高温多湿」な場所には設置しないでください。ダニ・カビが発生しやすくなります。
- 本商品と壁、壁紙との間に空間をとってください。壁に色が移ります。また、結露やカビの防止にもなります。
- 床面に「傾斜」や「段差」がある場所には設置しないでください。転倒・変形・破損の原因となりますので平らな場所に水平に設置してください。
- がたつきがある場合は、フェルトを貼って高さ調整してください。
- 移動する時は、座面の下に手をかけ大人2人以上で運んでください。引きずったり強い衝撃を与えないでください。床面の傷、製品の変形・破損、ケガの原因となります。
- 床面がフローリングや畳の場合は、敷物を敷いたり、脚の底面にフェルト等の緩衝材を貼ってご使用ください。床面の傷防止になります。
- ソファは稀に表面のシワ、変形、左右の固さの違い等が見られる場合ありますが、輸送中におこったものなので、ご使用されるうちに自然に回復します。また、クッションを叩いたり、生地を軽く引っ張ると回復も早くなります。
- ソファの中脚は浮いていても問題ありません。中脚は他の脚と形状が違う場合がございます。

保守点検についてのご注意

- ネジ・金具類などは、ゆるみやぐらつきが無いかを定期的に点検してください。もしゆるみ等が生じている場合は締め直してください。
- 製品を廃棄する場合は、専門の業者にご依頼ください。焼却すると有害ガスが発生する場合があります。

使用上のご注意

- 本製品は「家庭用」として設計されていますので「業務用」としては使用しないでください。破損の原因となります。
- 「上に立つ」「踏み台代わり」、また製品の上で飛び跳ねるなど人が座る用途以外には使用しないでください。転倒して、ケガ・破損・変形の原因となります。
- 濡れた体で腰掛けたり、濡れたものなどを製品に乗せないでください。カビや汚れ、変色の原因となります。
- 保護者の目の届かないところで、小さなお子様に使用させないでください。思わぬ事故の原因となります。
- 製品の分解・改造はしないでください。思わぬ事故の原因となります。
- 安全のため破損、変形した製品は使用しないでください。
- カバーリングソファの場合、カバーを外した状態の製品を直射日光に当てないでください。変色や劣化の原因になります。
- コンセント・コード・差し込みプラグ・コネクターは、本商品以外には使用できません。
- コードの配線時に、ソファ本体や構造部、その他の物に干渉していないか動作確認をしてご使用ください。
- コードの上に物を乗せたり踏んだりしないようにしてください。断線や思わぬ事故の原因となります。
- 商品のサイズや色には若干の個体差が生じる場合がございます。
- 本製品は、摩擦（特に湿った状態での摩擦）や汗や雨などの水分で衣類等に色移りする場合がございます。また、淡色系の物には十分にご注意ください。
- 新聞や雑誌などの印刷物を長時間置いておくと商品にインクが移る可能性がございますので、長時間放置しないでください。
- フェザーを使用している商品は、フェザーの特性上、ご購入直後や湿気・气温の高い時期に、フェザー特有のにおいが感じられることがあります。
においが気になる場合、クッションをもみほぐしクッション内の空気を入れ替えたり、風通しのよい場所で陰干してください。
- フェザーを使用している商品は、フェザーの飛び出し、寄りによるへたりが発生します。クッションを叩いて整えたり、もみほぐすと軽減されます。
- ソファが脚付の場合、側を通過する際は足元にご注意ください。

商品のお問い合わせやアフターサービスは、
まずお買い上げの販売店へお申し付けください。

張地のお手入れについて

【布地・ユーロテックの場合】

- 日常のお手入れは、時々ホコリを払う程度で十分です。
- 飲み物等をこぼした時は、乾いた布などで吸い取り、薄めた中性洗剤をつけ固く絞った布で押さえるように拭き取ってください。その後水をつけ固く絞った布で、洗剤液が残らないよう拭き取り、自然乾燥させてください。
- アルコール・ベンジン・シンナー・除光液等有機溶剤・エタノール・消毒液・除菌液は色落ちとシミの原因となりますので使用しないでください。
- 汚れがひどい時は、市販の汚れ落としを使用してください。その際はあらかじめ目だたない部分でテストしてからのご使用をお勧めします。
- 虫害を発見した場合は、殺虫・防虫処理をしてください。放置すると広がるおそれがあります。
- カバーリング仕様のカバーは、布地によって洗濯方法が異なりますので、表示ラベルをご確認ください。
- ユーロテックは洗濯することは出来ません。

【レザーテックス®の場合】

- 日常のお手入れは、時々ホコリを払う程度で十分です。
- 飲み物等をこぼした時は、すぐに乾いた布で拭き取ってください。
- 汚れが付着した場合は、レザーテックス®専用ケアキットでお手入れをしてください。
- アルコール・ベンジン・シンナー・除光液等有機溶剤・エタノール・消毒液・除菌液は色落ちとシミの原因となりますので使用しないでください。
- レザーテックス®専用ケアキット以外でのお手入れは行わないでください。
- レザーテックスの場合、専用のプロテクターで水滴や汚れをはじきやすくすることができます。
- レザーテックス®は洗濯することは出来ません。
- 粘着テープでのお手入れはしないでください。
- 汚れを拭き取る際に、タオルやグローブにレザーテックスの色が付着する場合があります。
拭いた箇所を完全に乾燥させた後、状態の確認をしてください。本体の色が薄くなっているければ問題ございません。